













# СОДЕРЖАНИЕ

?????????  
??????????


## Начало работы









Во время первого сеанса работы с навигационной программой автоматически запускается начальная настройка. Выполните следующие действия.


- Выберите язык программы и нажмите .
  - Прочтите лицензионное соглашение с конечным пользователем об использовании программного обеспечения и баз данных и нажмите , если согласны с его условиями.
  - На экране отобразится запрос разрешения на сбор приложением рабочей информации и данных журналов GPS, которые помогут улучшить работу приложения, а также повысить качество и расширить покрытие карт. Нажмите , чтобы разрешить анонимный сбор статистики или  для отключения этой функции.
  - Запустится мастер конфигурации на выбранном языке. Для продолжения нажмите .
  - Выберите языковой профиль голосовых подсказок. Если предпочитаемый язык на экране не отображается, прокрутите список, чтобы найти другие доступные профили. Коснитесь любого элемента списка, чтобы услышать краткий образец голосовой подсказки. Нажмите , чтобы подтвердить свой выбор, и перейдите к следующей странице.
  - Выберите предпочитаемый формат времени и единицы измерения. Нажмите , чтобы подтвердить предпочтения.
  - Задайте параметры планирования маршрута. Нажмите , чтобы подтвердить предпочтения.
- При наличии Интернет-подключения программа проверит лицензии пользователя на подключенные службы. В данном случае они уже активированы, так что дальнейшее действие от пользователя не требуется. Нажмите  для следующего шага.
- Начальная настройка завершена. Нажмите .



## Начальный экран: навигационное меню





Навигационное меню отображается после начальной настройки и при каждом запуске программы. Пользователю доступны указанные ниже опции.

- Нажмите  **Поиск**, чтобы выбрать конечный пункт, указав адрес либо выбрав достопримечательность, место на карте или один из избранных конечных пунктов. Также можно искать в последних конечных пунктах, предлагаемых функцией интеллектуальной истории, или ввести координаты.
- Нажмите  **Мой маршрут**, чтобы просмотреть параметры маршрута. Целиком маршрут можно просмотреть на карте. Можно также выполнять различные операции, связанные с маршрутом. Например, можно изменять или отменять маршрут, определять начальный пункт, выбирать варианты маршрута, объезжать отдельные участки маршрута, моделировать навигацию или добавлять конечный пункт в избранное.
- Нажмите  **Дополнительно...**, чтобы настроить навигационную программу, смоделировать демонстрационные маршруты или запустить различные дополнительные приложения.
- Нажмите  **Карта**, чтобы приступить к навигации по карте.
- Нажмите , чтобы остановить навигацию и выйти из программы.
- Нажмите  для показа обзора положения движения (пробок).











- Если в правом верхнем углу иконки нет , то устройство не подключено к интернету. Если иконка задымлена , то информация о пробке еще не загружена.



## Меню «Поиск»








В навигационном меню нажмите . В меню «Поиск» доступны указанные ниже опции.

- Нажмите , чтобы задать адрес конечного пункта.
- Нажмите , чтобы выбрать в качестве конечного пункта достопримечательность.
- Нажмите , чтобы найти объект с локальным поиском (Google) Для этого устройство должно быть подключено к интернету.
- Нажмите , чтобы выбрать конечный пункт из списка избранных конечных пунктов.
- Нажмите  или , чтобы перейти к последнему конечному пункту, указанному на кнопке.
- Нажмите , чтобы выбрать конечный пункт из списка всех последних конечных пунктов.
- Нажмите , чтобы просмотреть другие способы поиска (поиск на карте и по координатам).



## Навигация по адресу



В навигационном меню нажмите  Поиск, а затем нажмите . По умолчанию на экране отобразится подсказка города, в котором находится пользователь.

- При необходимости смените страну. Нажмите кнопку с названием страны.
  1. Введите название страны с клавиатуры.
  2. После ввода нескольких символов отобразится список стран, соответствующих введенной строке. Выберите нужную страну.
- При необходимости смените город. Нажмите кнопку с названием города или введите часть его названия с клавиатуры. По мере ввода букв в поле ввода всегда отображается подсказка наиболее вероятного названия города. Пользователю доступны указанные ниже опции.
  - Нажмите , чтобы выбрать город, предлагаемый в поле ввода.
  - Нажмите , чтобы откорректировать введенные данные.
  - Нажмите  Результаты(300), чтобы просмотреть список названий городов, соответствующих введенным данным. Выберите город в списке.

## Навигация по адресу



- Введите название улицы.

1. Нажмите  <Название улицы> .
2. Введите часть названия улицы с клавиатуры.
3. Нажмите  , чтобы выбрать улицу, предложенную в поле ввода, или нажмите  Результаты(300) , чтобы просмотреть список всех улиц, соответствующих введенным данным. Выберите улицу из списка.


- Введите номер дома.

1. Нажмите  или  .
2. Введите номер дома с клавиатуры.
3. Для завершения ввода адреса нажмите  .

- Отобразится карта с выбранным конечным пунктом в центре. При необходимости коснитесь другого места на карте, а затем нажмите  , чтобы подтвердить выбор конечного пункта.

- После краткого обзора параметров маршрута отобразится карта с полным маршрутом. Подождите несколько секунд или нажмите  , чтобы начать навигацию.

## Поиск маршрута к достопримечательности



На экране карты нажмите **Меню**, чтобы вернуться в навигационное меню.

В навигационном меню нажмите **Поиск**, а затем нажмите **Поиск**. Будут предложены следующие предустановленные категории поиска.



- Нажмите **Заправочная станция По маршруту**, чтобы просмотреть список заправочных станций вдоль маршрута либо вблизи текущего или последнего известного местоположения, если маршрут недоступен.
- Нажмите **Парковка В целевой позиции**, чтобы просмотреть список автостоянок возле конечного пункта либо вблизи текущего или последнего известного местоположения, если конечный пункт недоступен.
- Нажмите **Ресторан По маршруту**, чтобы получить список ресторанов вдоль маршрута, вблизи текущего или последнего известного местоположения.
- Нажмите **Гостиницы В целевой позиции**, чтобы получить список гостиниц вблизи конечного пункта, а также вблизи текущего или последнего известного местоположения.

Можно также нажать **Быстрый поиск По маршруту** и поискать место путем ввода его названия.










Если ни один из вышеуказанных вариантов не подходит, нажмите **Специальный поиск**, чтобы найти достопримечательность в следующих местах.

- Нажмите **Здесь** для поиска вблизи текущего местоположения или, если его координаты неизвестны, вблизи последнего известного местоположения.
- Нажмите **В городе**, чтобы поискать объект в пределах выбранного города.
- Нажмите **Рядом с конечным пунктом**, чтобы поискать вблизи конечного пункта активного маршрута.
- Нажмите **По маршруту**, чтобы поискать вдоль активного маршрута, но не вблизи данного пункта. Эта функция полезна при поиске дальнейшей остановки, на пути к которой придется сделать только минимальный объезд (например, при поиске ближайших автозаправочных станций или ресторанов).

## Пример поиска маршрута к достопримечательности




Пример. Чтобы найти парк возле конечного пункта, выполните следующие действия, открыв навигационное меню.





- Нажмите  Поиск .
- Нажмите  .
- Нажмите  .
- Нажмите  .
- Отобразится список категорий объектов. Нажмите  или проведите пальцем по списку, чтобы просмотреть его, и нажмите  Культура .
- Нажмите  , чтобы просмотреть всю категорию, либо нажмите  Парк и зона отдыха , чтобы сузить область поиска.
- Коснитесь любого пункта в списке.
- Просмотрите сведения об объекте и его местоположении, а затем нажмите  Далее .
- После краткого обзора параметров маршрута отобразится карта с полным маршрутом. Подождите несколько секунд или нажмите  Старт , чтобы начать навигацию.




## Экран карты
















Экран карты является наиболее важным и часто используемым экраном программы. Текущее положение пользователя обозначается с помощью значка автомобиля (по умолчанию ) , а голубая линия указывает на рекомендуемый маршрут. На экране отображаются несколько экранных кнопок и полей данных, облегчающих навигацию. Во время навигации на экране отображается информация о маршруте.

- Если конечный пункт маршрута не выбран, в верхней части экрана указаны направление движения и номера домов справа и слева. При навигации по маршруту пользователь видит следующий маневр и ближайшую улицу или дорогу по пути. Нажмите любой из этих элементов, чтобы открыть схему маршрута.
- Нажмите  , чтобы открыть оперативное меню с набором функций, которые полезны во время навигации.
- Нажмите  , чтобы открыть обзор дорожной ситуации (пробки). Если данные о пробках не загружены, иконка будет задымлена и при ее нажатии обзор не показывается. Цифра под значком показывает рассчитанное время задержки по маршруту из-за пробок.
- Коснитесь карты в любой точке, чтобы исследовать местность вокруг своего текущего местоположения. При этом отображаются дополнительные кнопки для управления картой.
- Нажмите  , чтобы открыть три поля данных на карте. Коснитесь любого из них, чтобы отключить остальные поля. Значения по умолчанию для навигации (изменяются в настройках карты):
  - оставшееся расстояние до конечного пункта,
  - предполагаемое время прибытия в конечный пункт
  - оставшееся время поездки.
- Нажмите  , чтобы открыть навигационное меню.

## Меню «Дополнительно»







Меню «Дополнительно» открывает пользователю доступ к различным опциям и дополнительным приложениям. В навигационном меню нажмите  «Дополнительно...».






-  : тонкая настройка параметров планирования маршрута, изменение внешнего вида экрана карты, включение или выключение предупреждений, перезапуск мастера конфигурации и т. д.
-  : посетите веб-сайт [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com), чтобы получить дополнительное содержимое (новые карты, 3D-изображения достопримечательностей и полезные приложения).
-  : доступ к приложению «Изображения».
-  : доступ к приложению «Калькулятор».
-  : доступ к другим полезным приложениям (калькулятору, монитору потребления топлива и технического обслуживания, функции показа времени восхода и заката или монитору путевого и дорожного журналов).
-  : изображение дневных и ночных зон земли.
-  : доступ к конвертеру единиц.
-  : включение и отключение автоматического сохранения путевого или дорожного журнала, проверка текущего размера базы данных поездки.
-  : доступ к дорожным приложениям (конвертерам единиц, размеров одежды или информации о стране).
-  : активация он-лайн услуг
-  : информация о стране нахождения (максимальные разрешённые скорости, обязательные принадлежности, и тп.)
-  : Возможность запуска демонстрационного ролика для просмотра образцов смоделированных маршрутов, чтобы получить представление о работе приложения. Ознакомление с лицензионным соглашением с конечным пользователем, проверка карт и других содержимых программы.

## Меню «Настройки»



В навигационном меню нажмите  **Дополнительно...**, а затем нажмите . В меню «Настройки» доступны указанные ниже опции (прокрутите список, чтобы просмотреть все опции).

-  **Звук и предупреждения** : регулировка различных уровней громкости, изменение профиля голосовых подсказок, а также включение и настройка предупреждений.
-  **Настроить оперативное меню** : изменение функциональных кнопок в оперативном меню на экране карты.
-  **Управление временем в пути** : настройка времени промежутков путешествий.
-  **Движение** : можно корректировать параметры, относящиеся к дорожному движению (использование предварительно загруженных статистических данных).
-  **Настройки маршрута** : выбор типа транспортного средства, которым управляет пользователь, а также типов дорог, используемых при планировании маршрута, и метода планирования маршрута.
-  **Профили пользователя** : определение профилей пользователей.
-  **Настройки карты** : корректировка параметров карты (изменение дневной и ночной цветовой схем, стандартного масштаба, переключение между режимами 2D- и 3D-карты, отключение показа зданий и изменение значка автомобиля).
-  **Настройки визуальных указаний** : настройка параметров отображения различной информации о маршруте на экране карты.
-  **Дисплей** : включение и отключение анимации меню, выбор оформления приложения, регулировка подсветки экрана.

-  **Региональные** : изменение языка программы, формата времени, единиц измерения и часового пояса.
-  **Монитор. путешеств.** : включение и отключение автоматического сохранения путевого или дорожного журнала, проверка текущего размера базы данных поездки.
-  **Вход в NaviExtras** : подключение к [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com) для обновления содержания в случае, если имеется он-лайн интернет связь.
-  **Управление полосой пропускания** : регулирование количества передаваемых данных в случае интернет связи.
-  **Сохран. журналов** : приложение собирает рабочую информацию и журналы GPS, которые помогут улучшить работу приложения, а также повысить качество и расширить покрытие карт. На этом экране можно включить или отключить функцию сбора данных этих журналов.
-  **Запустить мастер конфиг.** : изменение базовых параметров программы, заданных в ходе начальной настройки.
-  **Восст. знач. по умолчанию** : удаление всех сохраненных данных и восстановление заводских настроек по умолчанию.