

Toyota Camry new

Вид машины с родной аудиосистемой.



Сначала отсоедините контрольную панель.



После отсоединения родной системы вы увидите соединения кабелей (включая AV, кабеля управления).



Техническая упаковка связки проводов.



Снимите родную магнитолу и положите на полотенце, чтобы не побить. Установите родной крепеж, но новый центральный блок.



Техники устанавливают камеру заднего вида (опционально).



В самой машине установите новую систему в гнездо на центральной панели и соедините все провода.



Подключите новый центральный блок, запустите систему и протестируйте правильность работы.

Это интерфейс GPS карты.



Проверьте правильность работы и поместите центральный блок в гнездо на центральной контрольной панели.



Используя винты, закрепите панель.



Соедините кабеля управления с панелью и установите ее назад.



Установите центральную панель плотно, чтобы не было щелей.



Установите крышку коробки передач и соедините провода от фар.



Соедините кабели от задних жалюзи.



Подключите кабели обогрева сидений.



Вставьте и закрепите эту панель.



Теперь все панели готовы.



Проверка функций нового оборудования.

Запустив его на экране появится логотип «Toyota», система вписывается в интерьер как родная. Далее Вам покажут предостережения Notice и Caution, нажмите пожалуйста Agree и проследуйте в главное меню.



Управление главным меню.

Войдите в Главное Меню интерфейса.

Цвет меню можно менять, доступны оранжевый и синий цвета.

В главном меню находятся такие мультимедиа функции как: DVD, CDC, Radio, B.LCS, GPS, iPod, Setup и Information и др.



Меню управления DVD

Нажмите кнопку DVD в главном меню или экспресс кнопку на левой стороне устройства, чтобы перейти в меню управления DVD.



Меню DVD при прикосновении к экрану.

Так выглядит DVD при проигрывании.

Вставьте DVD диск и загрузите его, вскоре вы увидите картинку.



Прикоснитесь к экрану.



Вы видите плавающие кнопки управления.



Система GPS навигации.

Нажмите экспресс кнопку Navi, на левой стороне устройства, и система GPS запустится незамедлительно.



Показывает интерфейс GPS навигации и текущее местоположение.
Нажмите кнопку Function справа и войдите в меню установки параметров GPS навигационной системы.



Установка параметров GPS навигации
Это меню настроек GPS



Настройка скоростей в GPS системе.

Выберите параметр Overspeed в меню настроек, здесь вы можете выставить максимальные дозволенные скорости для шоссе, трасс и обычных дорог.



Настройка напоминаний и адресной книги.

Выберите Setup address book reminder в параметрах системного интерфейса, здесь Вы можете настроить громкость голоса напоминания в системе. Выбранный Вариант отмечается зеленой точкой слева, нажмите кнопку "Confirm" чтобы подтвердить.

Запуск

Инициализация

Меню настройки GPS

Компания FlyAudio Украина, Киев, ул. Степана Олейника, 21

Тел.: (044) 221-00-05, 221-00-04, 221-00-09, 573-90-30

<http://www.flyaudio.com.ua/>

Выберите “Setup menu” чтобы перейти к настройкам параметров системного интерфейса, можно установить режим дисплея ночной или дневной, информацию о поездке по трассе и динамические названия трасс.



Настройка звука GPS системы

Выберите “setup voice” чтобы перейти к нужной функции в параметрах системного интерфейса. Здесь Вы можете настроить громкость напоминаний, вещание адресной книги, вы можете совсем заглушить звук.



Навигация с GPS

Установите новый пункт назначения.



После подтверждения нового пункта назначения и выхода из настроек GPS навигации система сообщит Вам о том что нужно соблюдать правила дорожного движения во время езды и запустит GPS навигацию.



Камера заднего вида.

Если Вы установили в своей машине камеру заднего вида, то включите заднюю передачу и проверьте работу камеры и монитора.



Настройка центрального блока.

Нажмите Setup в главном меню и перейдите в главное меню настроек, чтобы проверить работу функции определения тормоза.



Интерфейс проигрывателя iPod.

Нажмите кнопку iPod в главном меню и перейдите к интерфейсу управления iPod'ом. За неимением iPod'а мы не проводим тест, если же у Вас он есть – вы должны видеть названия песен, альбомов, исполнителей.



Выбор интерфейса загрузки.

Настройте логотип, изображаемый при загрузке машины. Система предлагает 40 различных логотипов на Ваш выбор.



Информация о системе.

Нажмите Information в главном меню, чтобы переключиться к этому интерфейсу. Во время езды можно увидеть информации о вольтаже и температуре.



Информация об авторских правах.

Выберите Copyright announce в меню информации и переключитесь к соответствующему интерфейсу, где вы сможете увидеть версию и другую информацию о GPS.



Подключения на задней стороне центрального блока.

Выберите Help в меню информации и переключитесь к этому интерфейсу. Вы увидите информацию о функциях каждого порта на задней стороне центрального блока.



Управление интерфейсом с задних сидений.

Нажмите B.LCD в главном меню и переключитесь к этому интерфейсу. Если вы установили мониторы для задних сидений, то вы можете вести раздельное управление с заднего сидения, пассажиры могут смотреть другие программы.

Настройка CDC

Нажмите CDC в главном меню и перейдите в этот интерфейс, здесь вы можете видеть 6 дисков.



Настройка звука

Нажмите экспресс кнопку DVD на левой стороне магнитолы и войдите в меню управления DVD, нажмите кнопку Sound чтобы настроить громкость звука.



Настройка окружения

Нажмите экспресс кнопку DVD на левой стороне магнитолы и войдите в меню управления, нажмите Surround чтобы настроить соответствующие функции, всего 4 опции.



Дотроньтесь до экрана, чтобы выбрать нужную настройку.

Выберите звуковое окружение Cinema



Измените цвет интерфейса на синий.

Вернитесь в главное меню, выберите Blue слева внизу и перезапустите устройство, теперь цвет меню станет синим. Выбирайте цвет на свой вкус.



Для регуляции экрана выше/ниже используйте экспресс кнопку Open-Close справа от экрана.



Теперь все готово для использования.



Сравните с тем что было до установки перед тем как произвести улучшение.

